



④ CERNIERE

Descrizione		CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA		PER e SENZA CAVA FERRAMENTA
CERNIERA ANGOLARE per FINESTRA						aggiungere spessore per utilizzo in cava
		Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13	
1	SENZA FRIZIONE	6-36118-**-L/R-1	6-36120-**-L/R-1	6-36851-**-L/R-1		-
	CON FRIZIONE	6-36121-**-L/R-1	6-36122-**-L/R-1	6-36853-**-L/R-1		6-36854-**-L/R-1

Descrizione		CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA		CAVA SOLO su LATO CERNIERE	
CERNIERA ANGOLARE per PORTA-FINESTRA							
		Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1	CON FRIZIONE	6-36884-**-L/R-1	6-36885-18-L/R-1	6-36886-**-L/R-1		-	6-36887-18-L/R-1

⑤ SUPPORTO CERNIERE

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Supporto cerniera Portata 130 Kg	6-36899-**-L/R-1	
	Supporto cerniera Portata 100 Kg	6-36876-**-L/R-1	

130 Kg

100 Kg

⑥ CERNIERA CENTRALE per BATTENTE

CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
6-37041-**-0-1	6-37042-**-0-1	6-37040-**-0-1	

CERNIERA CENTRALE per APERTURE a RIBALTA

CON CAVA FERRAMENTA		SENZA CAVA FERRAMENTA	
Cerniera regolabile verticalmente ± 2 mm			
Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
6-37044-**-0-1	6-37045-**-0-1	6-37043-**-0-1	

⑦ SUPPORTO per CERNIERE CENTRALI

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Supporto cerniera	6-36050-**-0-1	
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1	