

Cerniere UNI-JET D

Interasse 9 e Interasse 13



5 CERNIERE

Descrizione		CERNIERA ANGOLARE		CERNIERA A FORARE	
CERNIERA per FINESTRA e PORTA-FINESTRA					
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1	SENZA FRIZIONE	6-36138-**-L/R-1	6-36139-**-L/R-1	6-36180-01-0-1	
	CON FRIZIONE	6-36140-**-L/R-1	6-36141-**-L/R-1	6-36181-01-L/R-1	

Descrizione		CERNIERA ANGOLARE	
CERNIERA ZANCATA per SOLUZIONI SPECIALI			
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13
	CON FRIZIONE	-	6-36883-**-L/R-1

6 SUPPORTO CERNIERE

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13			
1	Supporto cerniera	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36881-03-0-1			
		Ø 6 L = 10 mm	6-36882-10-0-1			
		Ø 6 L = 22 mm	6-36882-22-0-1			
		Ø 6 L = 30 mm	6-36882-30-0-1			
		Ø 6 L = 30 mm	6-32282-30-0-1			
						150 KG

7 CERNIERA CENTRALE per BATTENTE

CON CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13
6-36841-**-0-1	6-36842-**-0-1

CERNIERA CENTRALE per APERTURE a RIBALTA

CON CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13
6-36838-**-0-1	6-36839-**-0-1

8 SUPPORTO per CERNIERE CENTRALI

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13	
1	Supporto sostegno	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36026-03-0-1	
		Ø 6 L = 2,5 mm	6-36026-06-0-1	
		Ø 6 L = 10 mm	6-36026-10-0-1	
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1		

Cerniere UNI-JET D


Interasse 9 e Interasse 13



TRAPEZIO



Pezzi	Lbb	Interasse 9	Interasse 13
Braccio sostegno Anta-Ribalta per TRAPEZIO			
1	410 - 510	6-36818-**-0-1	6-36822-**-0-1
	511 - 760	6-36819-**-0-1	6-36823-**-0-1
	761 - 1210	6-36820-**-0-1	6-36824-**-0-1
	1211 - 1460	6-36821-**-0-1	6-36825-**-0-1
Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Supporto sostegno	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36026-03-0-1
		Ø 6 L = 2,5 mm	6-36026-06-0-1
		Ø 6 L = 10 mm	6-36026-10-0-1
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1	



Supporto



Perno



ARCO

Pezzi	Hbb	Lbb	Interasse 9	Interasse 13
Braccio sostegno Anta-Ribalta per ARCO				
1	480 - 580	455 - 620	6-30369-00-0-1	
	581 - 2090	455 - 620	6-30369-01-0-1	
	621 - 2090	621 - 1250	6-30369-02-0-1	
Pezzi	Descrizione		Interasse 9	Interasse 13
1	Bandella per braccio sostegno		6-36849-**-0-1	6-36850-**-0-1
1	Supporto sostegno	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36026-03-0-1	
		Ø 6 L = 2,5 mm	6-36026-06-0-1	
		Ø 6 L = 10 mm	6-36026-10-0-1	
1	Perno per supporto		9-48898-00-0-1	



Bandella




Supporto



Perno



CERNIERA ANGOLARE per ARCO e TRAPEZIO

Descrizione	CON CAVA FERRAMENTA					
CERNIERA ANGOLARE con TRASMISSIONE per ARCO o TRAPEZIO						
	Pezzi	Modello				
	CON FRIZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Interasse 9</th> <th>Interasse 13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-36890-**-L/R-1</td> <td>6-36891-**-L/R-1</td> </tr> </tbody> </table>	Interasse 9	Interasse 13	6-36890-**-L/R-1	6-36891-**-L/R-1
Interasse 9	Interasse 13					
6-36890-**-L/R-1	6-36891-**-L/R-1					

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13
1	Supporto cerniera	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36881-03-0-1
		Ø 6 L = 10 mm	6-36882-10-0-1
		Ø 6 L = 22 mm	6-36882-22-0-1
		Ø 6 L = 30 mm	6-36882-30-0-1



Ø 3



Ø 6