


## Rostro antistrappo

Perno a forare  
art. 9-30872-00-0-1



Scontro a invito  
9-30871-00-0-1

## Rostro antistrappo




Aria 12 - 18x8 e 20x8  
art. K-14159-00-0-1

Aria 4 - Int. 9  
art. K-14093-00-0-1




Scambiatore per piastra  
centrale  
art. 6-28902-05-0-1




Prolunga frontale  
L=400 mm

Front. 16 9-29245-00-0-\*  
Front. 20 9-28001-00-0-\*  
Front. U 24x6  
9-29265-00-0-\*




Prolunga per R4  
L=711 mm

Front. 16 6-25518-16-0-\*  
Front. 20 6-25518-20-0-\*  
Front. U 24x6  
6-25518-24-0-\*



Prolunga per MR  
L=530 mm

Front. 16 6-31597-01-0-\*  
Front. 20 6-31597-02-0-\*  
Front. U 24x6  
6-31597-03-0-\*



Prolunga per Automatic  
L=550 mm

Front. 16 6-34740-01-0-1  
Front. 20 6-34740-04-0-1  
Front. U 24x6  
6-34740-03-0-8



Scambiatore per  
scrocco a rullo

asse 9/13 K-15597-01-0-6  
asse 14/17 K-15597-02-0-6



Scrocco a rullo  
6-36144-\*\*-0-1

\*\* misura entrata



Scambiatore per  
piastra centrale

asse 9/13 6-28902-03-0-1  
asse 14/17 6-28902-04-0-1  
vite TS M 4x6 9-13242-0-6



Scrocco Komfort  
metallo-pvc  
9-43487-\*\*-0-1

\*\* misura entrata  
vedi disponibilità



Scrocco con  
minore pressione  
9-38649-\*\*-0-1

\*\* misura entrata



Vaschetta  
per scontro  
9-33906-00-0-6



Vaschetta per mandata

per vecchio incontro  
9-33905-00-0-6



Terminale  
per frontale  
9-35946-01-0-\*



Copertura per uscita  
scrocco  
9-36679-00-0-1



per nuovo incontro:  
9-48553-03-0-6



Fissaggio  
per frontale  
9-29498-00-0-1