

**A**

### Scontri dello scrocco e catenaccio per EUROPA

	Descrizione	Articolo	UI
A	Aria battuta 4 mm	G-22864-00-0-1	5



**A**



**B**



**C**

### Scontri dei perni

	Descrizione	Articolo	UI
A	per EUROPA, aria battuta 4 mm	E-15332-00-0-1	100
B	Aria battuta 4 mm	8-00872-00-0-1	100
C	Aria battuta 4 mm ad incasso laterale	E-11637-00-0-1	100
D	Aria battuta 11 mm, battuta Euro 18 x 8	8-00873-00-0-1	100
E	Scanalatura Euro 6/8 x 4	8-00975-00-0-1	100
F	Scanalatura Euro 7/8 x 4	8-00184-00-0-1	100




**D**




**E**




**F**




**A**



**B**



**C**



**D**

### Scontri per scrocco centrale

	Descrizione	Articolo	UI
A	Aria battuta 4 mm ad incasso laterale	E-11639-00-0-1	100
B	Aria battuta 4 mm	E-13567-00-0-1	100
C	Battuta Euro 18 x 8	E-15070-00-0-1	100
D	Scanalatura Euro 7/8 x 4	E-11363-00-0-1	100



**A**



**B**



**C**



**D**



**E**

### Scontri per uscita puntale, regolabili

	Descrizione	Articolo	UI
A	Aria battuta 4 mm - Interasse 9	G-16261-00-0-1	100
B	Battuta Euro 18 x 8 - Interasse 9	6-26104-06-0-1	100
C	Scanalatura Euro 6/8 x 4 e 7/8 x 4 - Int. 9	G-17098-00-0-1	100
D	Aria battuta 4 mm - Interasse 13	6-35405-00-0-1	100
E	Battuta Euro 24 x 8 - Interasse 13	6-34153-00-0-1	100