


# SYSTEM 0600/60 ABS

NEW

Soluzione per porta in legno scorrevole a filo del binario  
 Solución para puerta corredera en madera a ras de la guía  
 Solution pour porte coulissante en bois ras de mur

Patented  
 Patentado  
 Breveté



## KIT Art. 0600 60 ABS

Carrello di scorrimento 60kg  
 Carro de deslizamiento 60kg  
 Chariot de coulisement 60kg



1 pcs

Carrello di scorrimento  
 60kg con ABS doppio  
 Carro de deslizamiento  
 60kg con ABS doble  
 Chariot de coulisement  
 60kg avec ABS double



1 pcs

Profilo ancoraggio porta  
 Soporte anclaje puerta  
 Profil d'ancre port de porte



2 pcs

Profilo ancoraggio carrello  
 (Vite non inclusa)  
 Soporte anclaje carro  
 (Tornillo no incluido)  
 Profil d'ancre de chariot  
 (Vis non-inclus)



2 pcs

Guida inferiore regolabile  
 Guiador inferior regulable  
 Guide inférieur réglable



1 pcs

Battuta d'arresto  
 Freno tope  
 Entretoise de blocage



2 pcs

Attivatore ABS  
 Activador ABS  
 Activateur ABS



2 pcs

Tappo chiudi foro  
 Tapa de cierre de mecanizado  
 Bouchon cache trou



2 pcs

Tappo chiudi foro in sormonto  
 Tapa de cierre de mecanizado superpuesta  
 Bouchon cache trou en chevauchement



2 pcs

Chiave regolazione grano  
 Llave regulación freno  
 Clé de réglage du frein



1 pcs

Chiave regolazione profili  
 Llave regulación  
 Clé de réglage du profil



1 pcs

## \*Ricambi - \*Repuestos - \*Echanges

### Art. 0500 51

Carrello di scorrimento 60kg  
 Carro de deslizamiento 60kg  
 Chariot de coulisement 60kg



2 pcs

### Art. 0500 60 12 ABS

Carrello di scorrimento  
 60kg con ABS doppio  
 + Battuta d'arresto  
 + Attivatore ABS



1 pcs

### Art. 0600 51

Profilo ancoraggio porta  
 Soporte anclaje puerta  
 Profil d'ancre de porte



2 pcs

### Art. 0600 52

Profilo ancoraggio carrello  
 (Vite non inclusa)  
 Soporte anclaje carro  
 (Tornillo no incluido)  
 Profil d'ancre de chariot  
 (Vis non-inclus)



2 pcs

### Art. 0500 13

Guida inferiore regolabile  
 Guiador inferior regulable  
 Guide inférieur réglable



20 pcs

### Art. 0600 54 F

Tappo chiudi foro  
 Tapa de cierre de mecanizado  
 Bouchon cache trou



2 pcs

### Art. 0600 54 S

Tappo chiudi foro  
 in sormonto  
 Tapa de cierre de mecanizado  
 superpuesta  
 Bouchon cache trou  
 en chevauchement



2 pcs

### Art. 0500 58

Piastrini di fissaggio + viti per  
 profilo di aggancio a parete 0500 F  
 Placas de fijación + tornillos para  
 perfil de acoplamiento a pared 0500 F  
 Plaque de fixation + vis pour profil  
 de fixation au mur 0500 F



100 pcs

## Accessori compatibili - Accesorios compatibles Accessoires compatibles

### Art. 0500 1

m 6



m 3

Binario in alluminio  
 forato e anodizzato 60/80kg  
 Guía en aluminio  
 perforada y anodizada 60/80kg

Rail en aluminium  
 anodisé et perforé 60/80kg  
 Fixation latérale 60/80kg

### Art. 0500 4

Attacco laterale 60/80kg  
 Soporte de sujeción lateral 60/80 kg



Fixation latérale 60/80kg

### \*\*Art. 0500 F 200

m 2



Fissaggio a parete 60/80kg  
 Fijación a pared 60/80 kg

Fixation à la cloison 60/80 kg

### Art. 0500 61

m 3



Chiusura laterale binario  
 Cierre lateral guía

Fermeture latérale rail

10 pcs

### Art. 0500 62

m 4



Chiusura laterale fissaggio a parete  
 Cierre lateral fijación a pared

Fermeture latérale fixation à la cloison

5+5 pcs

\*Gli articoli presenti nella tabella "Ricambi" sono ordinabili solo nelle quantità indicate.

\*\*Non compatibile con articolo 0500 4.

\*Los artículos presentes en la tabla "Repuestos" se pueden pedir sólo en las cantidades indicadas.

\*\*No compatible con artículos 0500 4.






\*Les accessoires présents dans le tableau "pièces de rechanges" sont vendus seulement dans les quantités indiquées.

\*\*Non compatible avec l'article 0500 4.


## Soluzioni scorrevoli realizzabili

## Soluciones correderas realizables



## Solutions réalisables avec portes coulissantes



**80 kg**




**80 kg**



# SYSTEM 0600/60/120 ABS

PAT-PENDING

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу



Illustrazioni, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, essenze e colori hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per noi. Deviazioni o scostamenti non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno.

Ilustraciones, fotografías, diseño y datos técnicos, prestaciones, esencias y colores son valores puramente indicativos y no son vinculantes para nosotros. Las "modificaciones" no son razón para la no aceptación de los productos o ser motivo de quejas. Todos los modelos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso en las secciones, en la estructura y en el diseño.

Abbildungen, Fotos, Zeichnungen und technische Daten, Farben und Farbessentzen die in diesem Katalog angeführt werden sind rein indicativ und für uns unverbindlich. Änderungen und Abweichungen davon werden nicht als Grund für Nichtentgegennahme der Ware oder für Reklamationen akzeptiert. Alle Modelle können unangekündigt Verbesserungen oder leichte Änderungen und den Sektionen und Zeichnungen erfahren.

The illustrations, photos, images and technical data, features and colours of the catalogue are purely indicative and are not binding for us. The deviations cannot create any reasons for not accepting the goods or cause claims. All the models can be altered, improved or slightly modified in their sections, structure or drawing without any previous notification.

Les illustrations, les photographies, les dessins et les données techniques, les prestations, les couleurs reportées sur ce catalogue ont une simple valeur indicative et ne sont pas astreignants pour nous. Des Interprétations ou des jugements personnels ne pourront pas constituer une raison pour la non acceptation de la marchandise ou même être un motif de réclamation. Tous les modèles présentés peuvent subir sans préavis une amélioration ou une légère variation dans les sections, dans la structure ou même dans le dessin.





De illustraties, foto's, afbeeldingen en technische gegevens, kenmerken in kleuren van catalogus zijn louter indicatief en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of claims in te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun secties, structuur of tekening.

Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или стать причиной рекламации. Все артикулы и чертежи могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем.

# SYSTEM 0600/60/120 ABS

PAT-PENDING

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу



**D**\*Regolare manualmente **A\*** e **B\*** per garantire la chiusura completa.

**E**\*Ajuste manualmente **A\*** y **B\*** para asegurar un cierre completo.

**D**\*Stellen Sie **A\*** und **B\*** manuell ein, um die Tür vollständig zu schließen.

**GB**\*Adjust manually **A\*** and **B\*** to ensure complete closure.

**F**\*Régler manuellement **A\*** et **B\*** pour garantir une fermeture complète.

**NL**\*Pas handmatig **A\*** en **B\*** aan om een volledige afsluiting te garanderen.

**RUS**\*Для обеспечения полного закрытия отрегулируйте вручную **A\*** и **B\***.

Lp= Larghezza pannello  
Hp= Altezza pannello  
Sp / Spv= Spessore pannello  
Hup= Altura utile di passaggio  
Ht= Altura fissaggi binario

Lp= Tür-lattbreite  
Hp= Tür-latthohe  
Sp / Spv= Tür-lattdicke  
Hup= Bodenfreiheit  
Ht= Höhe der Befestigungen  
Schiene

Lp= Largeur vantail  
Hp= Hauteur vantail  
Sp / Spv= Epaisseur vantail  
Hup= Haute utile de passage  
Ht= Hauteur fixations rail

Lp= Ширина панели  
Hp= Высота панели  
Sp / Spv= Толщина панели  
Hup= Полезная высота прохода  
Ht= Высота фиксации профиля